

MÓDULO 2

Rótulos y etiquetas de seguridad

Rótulos y etiquetas de seguridad


Consideraciones

- Para garantizar que los contenidos de los rótulos de seguridad puedan leerse correctamente, asegúrese de que se encuentren en la ubicación correcta y mantenerlos limpios.
- Para limpiar los rótulos, no utilice disolventes orgánicos ni gasolina ya que podrían hacer que los rótulos se despeguen.
- Si los rótulos presentan daños, se han perdido o no pueden leerse correctamente, contacte de inmediato al distribuidor para su sustitución.

Rótulos y etiquetas de seguridad

Rótulos de seguridad

Precauciones antes de conducir o realizar el mantenimiento de la máquina.



Advertencia.

Lee el manual antes del accionamiento, mantenimiento, desmontaje o transporte.

Rótulos y etiquetas de seguridad

Rótulos de seguridad

Precauciones antes de conducir marcha atrás



Precauciones durante el abandono del asiento del operador



Señal que indica el riesgo de un movimiento inesperado de una máquina detenida.

Haga descender hasta el suelo el dispositivo de trabajo, desplace la palanca de seguridad hasta la posición de bloqueo y llévese la llave con usted antes de abandonar la máquina.

Rótulos y etiquetas de seguridad

Rótulos de seguridad

Precauciones para el aceite hidráulico y el refrigerante a temperatura elevada




No quite nunca el tapón del radiador cuando el motor se encuentre a la temperatura de funcionamiento (elevada). El vapor o el aceite a alta temperatura que salen del radiador o del depósito hidráulico provocará lesiones y / o quemaduras a las personas.

No retire jamás el tapón del orificio de llenado del radiador o del depósito hidráulico cuando el agua de refrigeración o el aceite hidráulico se encuentren a temperaturas elevadas.

Rótulos y etiquetas de seguridad

Rótulos de seguridad

Precauciones para el acumulador



Existe riesgo de una explosión que podría provocar lesiones.

No desmonte el acumulador, no realice orificios sobre él y no lo suelde, corte, golpee, haga rodar o acerque a una llama.

Rótulos y etiquetas de seguridad

Rótulos de seguridad

Precauciones para el ajuste de la tensión de la oruga




La etiqueta de seguridad está sujeta en la parte posterior de la cubierta de la ventana de ajuste de la oruga.

- Señal que indica el riesgo de que un tapón del ajustador de la oruga salga despedido, pudiendo ocasionar lesiones.
- Lea el manual y ajuste la oruga para un manejo seguro y adecuado.

Rótulos y etiquetas de seguridad

Rótulos de seguridad

Advertencias para el cable de la batería




Señal que indica peligro de descarga eléctrica por manipulación del cable.

Lee el manual de operación y mantenimiento y utilice el método correcto durante la manipulación.

Rótulos y etiquetas de seguridad

Rótulos de seguridad

Detención de la rotación para inspección y mantenimiento



Señal que indica peligro por la presencia de piezas giratorias, como la correa.

Apagar antes de la inspección y el mantenimiento.

Rótulos y etiquetas de seguridad

Rótulos de seguridad

Precauciones para la aproximación durante el desplazamiento de la máquina



Señal que indica el riesgo de atropello por parte del equipo en movimiento.

Mantenga una distancia segura hasta el equipamiento mientras éste se mueve.

Rótulos y etiquetas de seguridad

Rótulos de seguridad

Prohibición de arranque de emergencia por conexión directa a la batería



Arranque el motor solamente después de sentarse en el asiento del conductor.

No intente arrancar el motor realizando un cortocircuito en el círculo de arranque del motor. De un hecho así, podrían resultar lesiones físicas o un incendio.

Rótulos y etiquetas de seguridad

Precauciones para estructura ROPS

ROPS CERTIFICATION			
KOMATSU	This protective structure complies with the standard provided that it is properly equipped on the machine which mass is less than the specified maximum mass. ROPS : ISO 3471:1994, SAE J1040 MAY94 FOPS : ISO 3449:1992		
	MODEL	<input type="text"/>	MACHINE MODEL
SERIAL No.	<input type="text"/>	MAX. MASS	<input type="text"/> kg (lb)
⚠ WARNING	<ul style="list-style-type: none">● If some modification is applied to the ROPS, it might not enough strength and might not be complied with the standard. Consult Komatsu Distributor before altering.● ROPS may provide less protection if it has been structurally damaged or involved roll-over. Consult Komatsu Distributor in that case.● Always wear seat belt when moving.		
Komatsu Ltd.		2-3-6 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan	09620-B2000

Rótulos y etiquetas de seguridad

Precauciones para estructura ROPS

Certificación de la estructura ROPS

1.MODELO	3.Nº NIVEL FOPS.	5.MASA MÁX kg (Libras)
2.MODELO DE LA MÁQUINA.	4.Nº de serie	

Esta estructura de protección satisface la Normativa, dado que está convenientemente equipada en la máquina, cuya masa es inferior a la masa máxima especificada.

Advertencia:

1. Si se aplica alguna modificación a la ROPS: pudiese no tener resistencia suficiente y no cumplir con la Normativa. Consulte a su distribuidor antes de realizar dichas modificaciones.
2. La estructura ROPS podría proporcionar una menor protección si resulta dañada estructuralmente o sufre alguna situación de vuelco. Consulte a su Distribuidor de Komatsu en ese caso.
3. Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad durante la conducción.

Rótulos y etiquetas de seguridad

Precauciones para estructura FOPS

FOPS CERTIFICATION				
This protective structure was provided to comply with the following standard.				
FOPS : ISO 3449:1992				
KOMATSU	MODEL	<input type="text"/>	MACHINE MODEL	<input type="text"/>
	SERIAL No.	<input type="text"/>	MAX. MASS	<input type="text"/>
⚠ WARNING	<ul style="list-style-type: none">● If some modification is applied to the FOPS, it might not enough strength and might not be complied with the standard. Consult Komatsu Distributor before altering.● FOPS may provide less protection if it has been structurally damaged or involved roll-over. Consult Komatsu Distributor in that case.			
Komatsu Ltd.		2-3-6 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan		08620-C2000

Rótulos y etiquetas de seguridad

Precauciones para estructura FOPS

Certificación de la estructura FOPS

1.MODELO	2.MODELO DE LA MÁQUINA
3.Nº de serio.	4.Nº NIVEL DE FOPS

Esta estructura de protección ha sido proporcionada para satisfacer la siguiente normativa.

Advertencia:

- 1.Si se aplica alguna modificación a la FOPS: pudiese no tener resistencia suficiente y no cumplir con la Normativa. Consulte a su distribuidor antes de realizar dichas modificaciones.
- 2.La estructura FOPS podría proporcionar una menor protección si resulta dañada estructuralmente o sufre alguna situación de vuelco. Consulte a su distribuidor en ese caso.
- 3.Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad durante la conducción